



Titre : Procédure d'application de l'autocollant Seal of Assurance (sceau de garantie) 100% Fibre GORE® GFO®

Page 1 sur 3

1.0 Objectif

Étiqueter et sécuriser les boîtes de produits finis en garniture tressée 100% Fibre GORE® GFO® de façon conforme aux exigences du programme Gore Seal of Assurance (sceau de garantie) qui débute le 1er janvier 2016.

2.0 Responsabilités :

Gore :

- Fournir des autocollants Seal of Assurance (sceau de garantie) aux frais de Gore en deux tailles
50mm x 50mm
100mm x 100mm
- Fournir une procédure de formation pour l'utilisation et l'application du programme

Braider :

- Confirmation de la procédure d'application standard et engagement à l'appliquer dès que possible après le 1er janvier 2016
- Maintenir un stock adéquat d'autocollants, minimum 4 semaines de délai d'approvisionnement avec Gore
- Assurer l'application correcte de l'autocollant comme indiqué dans cette procédure d'application standard
- Ne pas utiliser l'autocollant dans un autre but que celui décrit dans cette procédure d'application standard
- Ne pas distribuer l'autocollant à une autre organisation

3.0 Environnement, santé et sécurité

Suivez les pratiques de sécurité standard en place dans votre organisation

4.0 Matériel requis

- Autocollant Seal of Assurance (sceau de garantie) 50mm x 50mm pour petites boîtes
- Autocollant Seal of Assurance (sceau de garantie) 100mm x 100mm pour grandes boîtes
- Emballage produits finis pour garniture tressée 100% Fibre GORE® GFO® avec produit en place et prêt à expédier après application de l'autocollant

5.0 Procédure et instructions de travail :

- Assembler la boîte pour produits finis en garniture tressée.



Titre : Procédure d'application de l'autocollant Seal of Assurance (sceau de garantie) 100% Fibre GORE® GFO®

Page 2 sur 3

- Veiller à ce que le produit en garniture tressée 100% Fibre GORE® GFO® soit placé dans la boîte.
- Fermer la boîte.
- Appliquer l'autocollant sur le coin supérieur droit du panneau avant de la boîte avec la ligne pointillée de l'autocollant à la limite du panneau avant et du panneau supérieur. Le haut de l'autocollant (au-dessus de la ligne pointillée) adhère au panneau supérieur de la boîte, avec le logo (sous la ligne pointillée) qui adhère au panneau avant de la boîte.

(Quand il est correctement mis en place, l'autocollant doit alors empêcher l'ouverture de la boîte avant l'utilisation prévue.)

6.0 Qualité de placement de l'autocollant

- L'autocollant doit être appliqué tel qu'indiqué sur l'image ci-dessous.

Acceptable :



- Remarques :
 - L'autocollant doit être placé sur le coin supérieur droit du panneau avant de la boîte avec la ligne pointillée à la limite du panneau avant et du panneau supérieur.
 - Le haut de l'autocollant (au-dessus de la ligne pointillée) adhère au panneau supérieur de la boîte, de sorte à former un sceau.
 - Utiliser les petits autocollants pour les petites boîtes et les grands autocollants pour les grandes boîtes.



Titre : Procédure d'application de l'autocollant Seal of Assurance (sceau de garantie) 100% Fibre GORE® GFO®

Pas acceptable :



Autocollant non utilisé comme sceau à la limite du panneau avant et du panneau supérieur de la boîte



L'étiquette d'expédition ou autre recouvre une partie de l'autocollant GFO



Autocollant mal aligné avec les bords de la boîte



Titre : Procédure d'application de l'autocollant Seal of Assurance (sceau de garantie) 100% Fibre GORE® GFO®

Page 4 sur 3

7.0 Accusé de réception :

Engagement à respecter la procédure pour application de l'autocollant Seal of Assurance (sceau de garantie) 100% Fibre GORE® GFO® dans le cadre du programme Seal of Assurance.

Signature

Organisation

Date